



Montageanleitung VI-UTP-2300WP

	Folgende Komponenten sind beinhaltet. <i>This packet should contain the following components.</i> Ce paquet contient les éléments suivants.
	Schritt 1. Führen Sie das Kabel durch die äussere Überwurfmutter. <i>Step 1. Put the cable through the outer union nut.</i> Étape 1. Faites passer le câble par l'écrou-raccord extérieur
	Schritt 2. Öffnen Sie die Kabeldichtung an der Seite und ziehen Sie diese über das Kabel. <i>Step 2. Open the cable seal on the side and put it over the cable.</i> Étape 2. Ouvrez le joint du câble sur le côté et tirez-le sur le câble.

	Schritt 3. Führen Sie das Kabel durch die innere Überwurfmutter. <i>Step 3.</i> <i>Put the cable through the inner union nut.</i> Étape 3. Faites passer le câble par l'écrou-raccord intérieur.
 	Schritt 4. Stecken Sie die Kabeldichtung in die innere Überwurfmutter. <i>Step 4.</i> <i>Push the cable seal into the inner union nut.</i> Étape 4. Insérez le joint de câble dans l'écrou-raccord intérieur.
	Schritt 5. Stecken Sie den RJ45 Stecker in das Gerät ein. <i>Step 5.</i> <i>Plug the RJ45 plug into the device.</i> Étape 5. Branchez le connecteur RJ45 dans l'appareil.
	Schritt 6. Schrauben Sie die innere Überwurfmutter an das Gerät an. <i>Step 6.</i> <i>Screw the inner union nut onto the device.</i> Étape 6. Vissez l'écrou-raccord intérieur sur l'appareil.

	Schritt 7. Schrauben Sie die äussere Überwurfmutter an der inneren Überwurfmutter an. <i>Step 7.</i> <i>Screw the outer union nut onto the inner union nut.</i> Étape 7. Vissez l'écrou-raccord extérieur sur l'écrou-raccord intérieur.
	Wiederholen Sie diesen Vorgang für die zweite Seite. Repeat this procedure on the other side. Répétez cette procedure pour l'autre connecteur RJ45.

Version:

12.10.2020

